



Servereinstellungen

Server auto. Start

Start Stop

Serverstatus : Stop

HTTP Port  
 Standard

RTSP Port  
 Standard

Remote Playback Port  
 Standard

OK Abbrechen

### Servereinstellungen

**Sollten Ports bereits durch Ihren PC besetzt sein, können die Standard-Ports hier geändert werden.**

**Dazu**

- a. stoppen Sie den Server**
- b. ändern Sie die gewünschten Ports**
- b. starten Sie den Server wieder**