



Anschluss

Externer Bewegungsmelder



Bewegungsmelder



Kamera 12V DC Netzteil

Einstellung

Alarm : Enable

Sensor-Type NC

No : Normally open

Nc : Normally closed

