



## ONVIF

a) Name

Hier können Sie der Kamera einen gewünschten Namen zuweisen

b) IP-Adresse

Tragen Sie die IP-Adresse der Kamera ein.

c)Anschluss

Hier muss „8000“ eingetragen werden. 8000 ist der standard Onvif-Port

d)Marke

Wählen Sie „ONVIF“.

d)Kameramodell

Wählen Sie „Generic\_ONVIF“.

e/f) Benutzername/Passwort

Hier können Sie Username / Passwort für die Authentifizierung eingeben.

