



Anschluss

Externer Bewegungsmelder



Bewegungsmelder

Kamera

Einstellung

Ereigniszeitplan: Ausgelöst durch -> Sensor -> Change to Active

Standardwert

Port-Status: Input 0: Inactive, Output 0: Inactive

Alarm	
Name	Alarm
Aktiv	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Typ	<input type="radio"/> Ereignis <input type="radio"/> Zeitplan, Intervall <input type="text" value="60"/> (Sekunden)
Zeit an	<input checked="" type="checkbox"/> So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa Start von <input type="text" value="0"/> : <input type="text" value="0"/> , Dauer <input type="text" value="167"/> : <input type="text" value="0"/> ((max 168:00 Stunden))
Ausgelöst durch	<input type="checkbox"/> Sensor <input type="text" value="Change to active"/> <input type="checkbox"/> Sensorfeld <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PIR <input type="text" value="Change to active"/>
Record File Prefix	<input type="text"/> (0 ~ 20 Zeichen)
<input checked="" type="checkbox"/> Voice Alert, Dauer <input type="text" value="5"/> (0~86400 Sekunden)	
<input type="checkbox"/> Alarm Out, Dauer <input type="text"/> (0~86400 Sekunden)	
<input type="checkbox"/> An FTP <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> An TCP <input type="text"/>	



Haben Sie noch Fragen?

Sie benötigen noch Informationen zu den Produkten? Oder brauchen Unterstützung bei Ihrem Projekt?

Kein Problem – unser Kundenservice hilft Ihnen gern: [069/153200320](tel:069153200320)



ip-kameras.de

HITECSECURITY